



- VA

Vee arvesti (võrguväljund)

SM

Sagedusmuunduri %

VVA

Veevooluandur

PA

Üle/alarõhu häire
- SA

Sooja arvesti (võrguväljund)

i

i-Visuaalne indikaator

S

Seadme olek

T

Temperatuuriandur
- %

Regulaararventiili asend %

EMV

Elektromagneetiline veetöötlusscade (vajadusel)

PE

Rõhuandur (üle/alarõhu häire)

LISAINFO:

SOOJUSSÕLM

AJAPROGRAMM

TREND